


TIETOLEHTI EASYSTART REMOTE+ / REMOTE





PARISTON VAIHTO-OHJE

MOBILIILYKSIKKÖ REMOTE+

Pariston lataustila näytetään valikkokohdan aloitusnäytössä ASETUKSET.



Jos näytössä lukee "Paristo on heikko", se täytyy vaihtaa.

	Paristo on kunnossa.
	Paristo riittää.
	Paristo on heikko. Vaihda pian.
	Paristo tyhjä. Vaihda heti!

MOBILIILYKSIKKÖ REMOTE



LED: loistaa 4 sekuntia punaisena


Jos mobiiliyksikön LED ilmaisee punaisella valolla liian heikosta paristosta, paristo täytyy vaihtaa.

JE-EBERSPÄCHERIN SUOSITTELEMAT NAPPIPARISTOT

Hanki erikoisliikkeestä JE-Eberspächerin suosittelema Vartan, Sonyn tai Renatan valmistama tavanmukainen nappiparisto tyyppiä **CR 2032** ja laita se mobiiliyksikköön.

VAIHDA PARISTO

- Avaa paristokotelo.
Paina molemmilla peukaloilla paristokotelon kansi kuvastusta kohdasta alaspäin ja työnnä sitä eteenpäin.



- Poista tyhjä paristo.
- Aseta uusi paristo.
Paristo on oikein paikoillaan, kun plusnapa-merkki ja pariston merkintä ovat luettavissa.
- Kiinnitä kansi ja työnnä sitä taaksepäin, kunnes se napsahtaa paikoilleen.
- Aktivoi mobiiliyksikkö (katso vastaava käyttöohje).